

Splitsinstruktion

Dynemalina med hölje



1. Starta med att markera på linan var du vill att skalningen skall vara

Splitsinstruktion

Dynemalina med hölje



2. Gör en knut ca 1 meter från
markeringen

Splitsinstruktion

Dynemalina med hölje



3. Öppna försiktigt höljet och separera kärnan från höljet



Splitsinstruktion

Dynemalina med hölje



4. Dra ut kärnan ur höljet och klipp av det tomma höljet 30cm från delningen



Splitsinstruktion

Dynemalina med hölje



5. Lirka ut 4-5 kardeler ur det tomma höljet
1-3 cm från delningen



Splitsinstruktion

Dynemalina med hölje



6. Klipp bort dom kardelerna

Splitsinstruktion

Dynemalina med hölje



7. Stick in splitsverktyget i kärnan 40cm från delningen i riktning mot delningen.
Mata på kärnan på nålen



Splitsinstruktion

Dynemalina med hölje



8. Trä i höljet i nålen och dra höljet igenom kärnan



Splitsinstruktion

Dynemalina med hölje



9. Dra ut höljet och gör övergången så tight som möjligt. Dra även i höljet från stoppknuten mot delningen.

Splitsinstruktion

Dynemalina med hölje



10. Dela isär höljet så det fransar upp de sista 10cm. Klipp sedan bort 5cm av 50% av det som är fransat.



Splitsinstruktion

Dynemalina med hölje



11. Mata på kärnan över höljet, arbeta med kärnan så den blir sträckt på höljet

Splitsinstruktion

Dynemalina med hölje



12. Sy en tagling över övergången



Splitsinstruktion

Dynemalina med hölje



13. Sy en till tagling ca 20cm från övergånen.

KLART!